



**HOWARD
LEIGHT** 

by Honeywell

Ref. / Estilo / Embalaje

33 012 79	Cápsula semi-aural	Bolsa cerrable caja de 10 pares, caja de 100 pares
33 011 83	Tapones de repuesto	Bolsa polietileno caja de 50 pares, caja de 200 pares

développée par :

B.I.A.
Alte Heerstrasse 111
53754
Stankt Augustin
Allemagne

Identifié sous le numéro :

0121

Fait le : **01/14/2004**

à :

Division : **Protection de la Tête**

Protección semi-aural

Los tapones súper suaves se apoyan en la parte exterior del oído para un confort máximo

El diseño de banda patentado evita que los tapones toquen las superficies sucias o contaminadas

Diseño ligero y portátil, especial para ambientes con riesgo de ruidos intermitentes

Incluye un par de tapones de repuesto para un uso prolongado

Frecuencia en Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
QB3HYG®	Media	23.5	22.3	20.6	16.8	22.7	30.6	34.2	33.7	23	25	19	17
	SD	4.3	4.2	3.7	2.4	4.0	3.5	3.8	6.1				
	APV	19.2	18.1	16.9	14.4	18.7	27.1	32.4	27.6				

Claves Para una Protección Auditiva Correcta con Tapones para los Oídos

Uso

- Lea y siga todas las Instrucciones de colocación de los tapones para los oídos.

Selección

- Evite la sobreprotección en ambientes donde el ruido sea mínimo: al seleccionar los mejores Tapones en su situación, considere los niveles de ruido y su necesidad de comunicarse con sus compañeros u oír las señales de advertencia del trabajo.

Mantenimiento

- Inspeccione los Tapones antes de usarlos para verificar que no estén sucios, dañados o duros. Deséchelos de inmediato si están afectados.
- Por motivos de higiene, deseche los Tapones de un solo uso después de usarlos.
- Con un mantenimiento adecuado, los Tapones para Reutilizables pueden durar de 2 a 4 semanas. Límpielos con agua y jabón suave y guárdelos en un estuche cuando no los utilice.
- Limpie y reemplace regularmente los capuchones De las bandas.